



Posso procedere all'applicazione dei tasselli sul pannello posto sul vecchio intonaco?

No, prima devi procedere con l'applicazione dei paraspigoli e i profili di rinforzo



FALSO!
(PRIMA VANNO APPLICATI I TASSELLI E POI I PARASPIGOLI E I PROFILI DI RINFORZO)

METTI ALLA PROVA LE TUE CAPACITA' DI APPLICATORE E SCOPRI SE LE AFFERMAZIONI SULL'APPLICAZIONE A CAPPOTTO DEI TECNICI IN CANTIERE SONO VERE O FALSE.

VA BENE SE APPLICO UNO SPESSORE DELLA MASSA COLLANTE DI 3 MM?

SI, TIENI CONTO CHE COMPRESA LA FASE DI RIFINITURA, E QUINDI QUANDO HAI GIA' INSERITO LA RETE DI FIBRA DI VETRO, NON DEVI STARE MAI SOTTO I 3 MM DI SPESSORE.



SO CHE IL COLORE DELLA FINITURA PER ESSERE MAGGIORMENTE EFFICACE DEVE TENER CONTO DELL'INDICE DI RIFLESSIONE. MA QUESTO SIGNIFICA CHE E' MEGLIO CHE SIA CHIARO O SCURO? E' SEMPRE MEGLIO CHIARO.



(LA FINITURA NON PUO' ESSERE REALIZZATA CON UNA PITTURA MA, OCCORRE UN RIVESTIMENTO STRUTTURATO E DI SPESSORE NON INFERIORE A MM 1,5).



(LA PASTA ADESIVA VA DISPOSTA NELLA PARTE PERIFERICA A FORMA DI CORDOLO E POI IN CENTRO, MA IN UNA MISURA CHE NON DEVE SUPERARE IL 50% DELLA SUPERFICIE DEL PANNELLO).



COMINCIAMO A COLLOCARE I PANNELLI DAL BASSO VERSO L'ALTO E IL LATO LUNGO SEMPRE IN ORIZZONTALE.



Scopri le soluzioni sul sito: www.cortexa.it

CORTEXA®.
LA GIUSTA RISPOSTA PER IL CAPPOTTO DI QUALITÀ.

soci fondatori:



main partners:



partner:

